

## Gangwahl

### Gangwahl beim Runterschalten

Das Runterschalten muss über die Anzeige des Tachometers erfolgen.

0 - 10 km/h	-> 1. Gang
10 - 30 km/h	-> 2. Gang
30 - 50 km/h	-> 3. Gang
50 - 70 km/h	-> 4. Gang
70 - 90 km/h	-> 5. Gang

### Gangwahl beim Hochschalten

Das Hochschalten sollte über die Anzeige des Drehzahlmessers erfolgen.

Klasse B:

Bei 1700 - 2000 Umdrehungen sollte in den nächsten höheren Gang geschaltet werden.

Klasse A:

Bei 3000 - 4000 Umdrehungen sollte in den nächsten höheren Gang geschaltet werden.